

Steckverbinder



Schritt 1
Rohr rechtwinkling an der zuvor angebrachten Markierung abschneiden.




Schritt 2
Rohr bis auf den Innendurchmesser anschrägen (z.B. mit Ansträglocke Modell 8880, Art.-Nr. 124527).



Schritt 3
Einstecktiefe auf dem Rohr markieren.

(bei Gaseinsatz Stützkörper bis zum Anschlag einsetzen)



Schritt 4
Bauteile bis zur Markierung zusammenstecken.



Die Einstecktiefe des Rohres ist auf dem Verbinder mit einer Markierung sichtbar gemacht.