



Schritt 1
Kunststoffrohr rechtwinklig
abschneiden




Schritt 2
Rohr bis auf den Innendurchmesser
anschrägen (z.B. mit Ansträgglocke
Modell 8880, Seite 14)



Schritt 3
Druckmutter bis auf zwei
Gewindegänge lösen



Schritt 4
Verschraubung bis zum Anschlag auf
das Rohr schieben



Schritt 5
Druckmutter fest anziehen

Hinweis:

- Im erdverlegten Rohrleitungsbau ist ein Außenkorrosionsschutz nach DIN 50929 bauseits vorzusehen.